



# Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Systemtelefone für MD110-Kommunikationssystem

## Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz enthält einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Ausführliche Informationen zu allen verfügbaren Funktionen finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

### Freie Platzwahl<sup>1</sup>

Anmeld.: \*11\* Autorisierungscode \*  
Eig. Nst. No. #

Abmeld.: #11#

### Entgegennehmen von Anrufen

Abheben:

Freisprechmodus:  
(Nur bei Dialog 4222 und 4223) *Blinkende Leitungstaste drücken*

Von fremder Nebenstelle (Anrufübernahme): *Läutende Nst. anrufen* **8**

Anruf beenden: oder

### Ausführen von Telefonanrufen

Interne Anrufe: *Ext. Nr.*

Externe Anrufe: *Externer Leitungscode und Nr.*

Freisprechmodus:  
(Nur bei Dialog 4222 und 4223) *Nr. wählen*

Allgemeine Kurzwahlnummern: *Kurzwahlnr. wählen*

Individuelle Kurzwahlnummer: \*\*(0-9)

Über eine Funktionstaste wählen: *Vorprogrammierte Taste drücken, z. B. Meier*

Wahlwiederholung (externe Rufnummer): \*\*\*

### Telefonbuch<sup>1</sup>

Beispiel: „Eva“: Liste **3 3 8 8 8** Such  
(nur bei Dialog 4223) Hoch oder Ru Wahl

Die umfassende Bedienungsanleitung finden Sie in elektronischem Format auf der Telephone Toolbox-CD sowie unter <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>.

### Wählen während eines verbundenen Gesprächs

Auf MVF umschalten: **9** *Die erforderlichen Ziffern wählen*

### Rückfrage

Laufendes Gespräch: **Rückfrage** *Anruf bei 3. Teilnehmer*

*Makeln:* **Leitung 1** oder **Rückfrage**

*Zu erstem Gespräch zurückkehren und Rückfrage beenden:* **Leitung 1**

### Gesprächsübergabe

Laufendes Gespräch: *Rückfrage* **Übergabe** *(bevor oder nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)*

### Konferenz

Laufendes Gespräch: *Rückfrage* **3** *(nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)*

### Rückruf

Aktivieren: **6**

*Bestimmten Rückruf abbrechen:* **# 3 7 \*** *Nst. Nr. #*

*Alle Rückrufe abbrechen:* **# 3 7 #**

### Anklopfen

Aktivieren: **5** *(bei Besetzzeichen) Auf Leitung warten*

### Freisprechmodus

(Nur bei Dialog 4222 und 4223)

Vom Hörer aus:

Hörer wieder aufnehmen:

### Rufumleitung

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren: *Rufumleitung* oder \*21# *(Rufumleitungstaste ist vorprogrammiert)*

Abbrechen: *Rufumleitung* oder #21#

### Internes Follow-me

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren: \*21\* *Neue Nst. Nr. #*

Abbrechen: #21#

Vom Umleitziel aus ändern: \*21\* *Eig. Nst. Nr. \** *Neue Nst. Nr. #*

*Vom Umleitziel aus deaktivieren:* #21\* *Eig. Nst. Nr. #*

### Externes Follow-me

Aktivieren: \*22# *Externer Leitungscode und Nr. #*

Abbrechen: #22#

### Persönliche Rufnummer<sup>1</sup>

Aktivieren oder Profil von eigener Nst. ändern: \*10\* (1-5) #

Abbrechen: #10#

### Integrierte Voice Mail<sup>1</sup>

In Mailbox einwählen: *Mailboxnr. wählen und den Anweisungen folgen*

Neue Nachricht empfangen: *Die vorprogrammierte Nachrichtentaste drücken und den Anweisungen folgen*

### Funktionstasten programmieren

Funktion programmieren/ändern: **Programm** *Die gewünschte Funktionstaste drücken Nr. oder Code Die Funktionstaste erneut drücken Programm*

### Halten von Gesprächen

Spezielle: **Leitung**

*Anruf wieder aufnehmen:* **Leitung**

Alle Anrufe halten: **8**

*Gespräch wieder aufnehmen (eigene Nst.):* **Leitung**

*Gespräch wieder aufnehmen (andere Nst.):* *Die Nebenstelle anrufen, die das Gespräch auf Halten gesetzt hat.* **8**

### Projektcode<sup>1</sup>

Neues externes Gespräch: \*61\* *Projektcode #* *Externer Leitungscode und Nr.*

Laufendes externes Gespräch: **Leitung** \*61\* *Projektcode #* **Leitung**

### Abwesenheitsinformation<sup>1</sup>

Aktivieren:

*Mit Datum/ Uhrzeit der Rückkehr:* \*23\* *Abwesenheitscode \** *Datum/Uhrzeit #* *(Datum- und Zeitfolge sind systemabhängig)*

*Ohne Datum/ Uhrzeit der Rückkehr:* \*23\* *Abwesenheitscode #*

Abbrechen: #23#

### Sprachauswahl<sup>1</sup>

Ändern der Sprache im Display: \*08\* *Sprachcode (0-9)* #

### Geräuschloses Rufsignal

Rufsignal ausschalten:

### Gleichzeitige Deaktivierung mehrerer Funktionen

Alle aktivierten Funktionen deaktivieren: #001#

### Erklärung der Abkürzungen

Nst. Nebenstelle

Nr. Nummer

**1** Optional